

Anleitung

Befüllen der Anlage bei der Montage

1. Steigrohr abdecken

Vor dem Einfüllen von Materialien muss das Steigrohr sorgfältig abgedeckt werden (z. B. mit einem sauberen Kunststoffbeutel und Gummiband), um ein Eindringen von Material zu verhindern.

2. Stützschrift einfüllen

Zuerst wird die Stützschrift aus Quarzkies eingebracht. Diese sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers und schützt das Filtermaterial vor mechanischer Belastung.

3. Filtermaterial einfüllen

Im Anschluss wird das entsprechende Filtermaterial (z. B. Ionenaustauscherharz, Aktivkohle oder Birm) gleichmäßig eingefüllt. Die Füllmenge richtet sich nach den Herstellerangaben bzw. der jeweiligen Anlagenkonfiguration.